









Bravo


Вентилятори для витяжної вентиляції

- Тип двигуна: АС
- Таймер: Таймер вимкнення
- Датчик вологості
- Датчик руху






| Модельний ряд | Номінальна потужність, Вт | Максимальна витрата повітря, м ³ /год | Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А) | Шнурковий вимикач | Таймер | Датчик вологості | Датчик руху |
|--|---------------------------|--|---|-------------------|--------|------------------|-------------|
|  Bravo 100 | 14 | 101 | 35 | | | | |
|  Bravo 100 S | 14 | 101 | 35 | ✓ | | | |
|  Bravo 100 T | 14 | 101 | 35 | | ✓ | | |
|  Bravo 100 ST | 14 | 101 | 35 | ✓ | ✓ | | |
|  Bravo 100 H | 14 | 101 | 35 | | ✓ | ✓ | |
|  Bravo 100 SH | 14 | 101 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | |

| | | | | | | | |
|--|----|-----|----|---|---|---|---|
|  Bravo 100 IR | 14 | 101 | 35 | | | | ✓ |
|  Bravo 125 | 16 | 192 | 37 | | | | |
|  Bravo 125 S | 16 | 192 | 37 | ✓ | | | |
|  Bravo 125 T | 16 | 192 | 37 | | ✓ | | |
|  Bravo 125 ST | 16 | 192 | 37 | ✓ | ✓ | | |
|  Bravo 125 H | 16 | 192 | 37 | | ✓ | ✓ | |
|  Bravo 125 SH | 16 | 192 | 37 | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  Bravo 125 IR | 16 | 192 | 37 | | | | ✓ |
|  Bravo 150 | 24 | 305 | 39 | | | | |
|  Bravo 150 S | 24 | 305 | 39 | ✓ | | | |
|  Bravo 150 T | 24 | 305 | 39 | | ✓ | | |
|  Bravo 150 ST | 24 | 305 | 39 | ✓ | ✓ | | |
|  Bravo 150 H | 24 | 305 | 39 | | ✓ | ✓ | |

| | | | | | | | |
|---|----|-----|----|---|---|---|---|
|  Bravo 150 SH | 24 | 305 | 39 | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  Bravo 150 IR | 24 | 305 | 39 | | | | ✓ |
|  Bravo Chrome 100 | 14 | 101 | 35 | | | | |
|  Bravo Chrome 100 S | 14 | 101 | 35 | ✓ | | | |
|  Bravo Chrome 100 T | 14 | 101 | 35 | | ✓ | | |
|  Bravo Chrome 100 ST | 14 | 101 | 35 | ✓ | ✓ | | |
|  Bravo Chrome 100 H | 14 | 101 | 35 | | ✓ | ✓ | |
|  Bravo Chrome 100 SH | 14 | 101 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  Bravo Chrome 100 IR | 14 | 101 | 35 | | | | ✓ |
|  Bravo Chrome 125 | 16 | 192 | 37 | | | | |
|  Bravo Chrome 125 S | 16 | 192 | 37 | ✓ | | | |
|  Bravo Chrome 125 T | 16 | 192 | 37 | | ✓ | | |
|  Bravo Chrome 125 ST | 16 | 192 | 37 | ✓ | ✓ | | |

| | | | | | | | |
|--|----|-----|----|---|---|---|---|
|  Bravo Chrome 125 H | 16 | 192 | 37 | | ✓ | ✓ | |
|  Bravo Chrome 125 SH | 16 | 192 | 37 | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  Bravo Chrome 125 IR | 16 | 192 | 37 | | | | ✓ |
|  Bravo Chrome 150 | 24 | 305 | 39 | | | | |
|  Bravo Chrome 150 S | 24 | 305 | 39 | ✓ | | | |
|  Bravo Chrome 150 T | 24 | 305 | 39 | | ✓ | | |
|  Bravo Chrome 150 ST | 24 | 305 | 39 | ✓ | ✓ | | |
|  Bravo Chrome 150 H | 24 | 305 | 39 | | ✓ | ✓ | |
|  Bravo Chrome 150 SH | 24 | 305 | 39 | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  Bravo Chrome 150 IR | 24 | 305 | 39 | | | | ✓ |
|  Bravo Platinum 100 | 14 | 101 | 35 | | | | |
|  Bravo Platinum 100 S | 14 | 101 | 35 | ✓ | | | |
|  Bravo Platinum 100 T | 14 | 101 | 35 | | ✓ | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----|-----|----|---|---|---|---|
|  | Bravo Platinum 100 ST | 14 | 101 | 35 | ✓ | ✓ | | |
|  | Bravo Platinum 100 H | 14 | 101 | 35 | | ✓ | ✓ | |
|  | Bravo Platinum 100 SH | 14 | 101 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  | Bravo Platinum 100 IR | 14 | 101 | 35 | | | | ✓ |
|  | Bravo Platinum 125 | 16 | 192 | 37 | | | | |
|  | Bravo Platinum 125 S | 16 | 192 | 37 | ✓ | | | |
|  | Bravo Platinum 125 T | 16 | 192 | 37 | | ✓ | | |
|  | Bravo Platinum 125 ST | 16 | 192 | 37 | ✓ | ✓ | | |
|  | Bravo Platinum 125 H | 16 | 192 | 37 | | ✓ | ✓ | |
|  | Bravo Platinum 125 SH | 16 | 192 | 37 | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  | Bravo Platinum 125 IR | 16 | 192 | 37 | | | | ✓ |
|  | Bravo Platinum 150 | 24 | 305 | 39 | | | | |
|  | Bravo Platinum 150 S | 24 | 305 | 39 | ✓ | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|-----|----|---|---|---|---|
|  Bravo Platinum 150 T | 24 | 305 | 39 | | ✓ | | |
|  Bravo Platinum 150 ST | 24 | 305 | 39 | ✓ | ✓ | | |
|  Bravo Platinum 150 H | 24 | 305 | 39 | | ✓ | ✓ | |
|  Bravo Platinum 150 SH | 24 | 305 | 39 | ✓ | ✓ | ✓ | |
|  Bravo Platinum 150 IR | 24 | 305 | 39 | | | | ✓ |