

Bravo Still

Вентилятори для витяжної вентиляції

- Матеріал корпусу: Пластик
- Датчик вологості
- Датчик руху

Модельний ряд	Номінальна потужність, Вт	Максимальна витрата повітря, м³/год	Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м, дБ(А)	Датчик руху	Шнурковий вимикач	Датчик вологості	Таймер	Кількість швидкостей
Bravo Still 100	5.6	70	26	✗	✗	✗	✗	1
Bravo Still 100 S	5.6	70	26	✗	✓	✗	✗	1
Bravo Still 100 T	5.6	70	26	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
Bravo Still 100 ST	5.6	70	26	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
Bravo Still 100 H	5.6	70	26	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
Bravo Still 100 SH	5.6	70	26	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
Bravo Still 100 IR	5.6	70	26	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1

 Bravo Still 125	9.3	115	31	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Still 125 S	9.3	115	31	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Still 125 T	9.3	115	31	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still 125 ST	9.3	115	31	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still 125 H	9.3	115	31	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still 125 SH	9.3	115	31	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still 125 IR	9.3	115	31	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still 150	20	235	35	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Still 150 S	20	235	35	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Still 150 T	20	235	35	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still 150 ST	20	235	35	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still 150 H	20	235	35	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still 150 SH	20	235	35	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still 150 IR	20	235	35	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 100	5.6	70	26	✗	✗	✗	✗	1

 Bravo Still Chrome 100 S	5.6	70	26	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Still Chrome 100 T	5.6	70	26	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 100 ST	5.6	70	26	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 100 H	5.6	70	26	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 100 SH	5.6	70	26	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 100 IR	5.6	70	26	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 125	9.3	115	31	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Still Chrome 125 S	9.3	115	31	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Still Chrome 125 T	9.3	115	31	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 125 ST	9.3	115	31	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 125 H	9.3	115	31	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 125 SH	9.3	115	31	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 125 IR	9.3	115	31	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 150	20	235	35	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Still Chrome 150 S	20	235	35	✗	✓	✗	✗	1

 Bravo Still Chrome 150 T	20	235	35	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 150 ST	20	235	35	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 150 H	20	235	35	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 150 SH	20	235	35	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Chrome 150 IR	20	235	35	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 100	5.6	70	26	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Still Platinum 100 S	5.6	70	26	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Still Platinum 100 T	5.6	70	26	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 100 ST	5.6	70	26	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 100 H	5.6	70	26	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 100 SH	5.6	70	26	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 100 IR	5.6	70	26	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 125	9.3	115	31	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Still Platinum 125 S	9.3	115	31	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Still Platinum 125 T	9.3	115	31	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1

 Bravo Still Platinum 125 ST	9.3	115	31	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 125 H	9.3	115	31	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 125 SH	9.3	115	31	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 125 IR	9.3	115	31	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 150	20	235	35	✗	✗	✗	✗	1
 Bravo Still Platinum 150 S	20	235	35	✗	✓	✗	✗	1
 Bravo Still Platinum 150 T	20	235	35	✗	✗	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 150 ST	20	235	35	✗	✓	✗	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 150 H	20	235	35	✗	✗	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 150 SH	20	235	35	✗	✓	✓	Таймер вимкнення	1
 Bravo Still Platinum 150 IR	20	235	35	✓	✗	✗	Таймер вимкнення	1